FT55R-

Bouton-poussoir avec bascule simple (sans cadre)

Bouton-poussoir avec bascule double (sans cadre)

Bouton-poussoir sonde radio pour cadres arrondis avec dimension intérieure 55x55 mm, épaisseur 15 mm. Génère de manière autonome l'énergie nécessaire pour envoyer les télégrammes radio au moment où l'on pousse sur le bouton-poussoir, donc sans fil et sans perte en attente.

Pour cadres Busch Reflex et Duro.

La fourniture comprend une bascule simple, une bascule double, la plaque de montage, la plaque de fixation (tous de la même couleur), le module sonde radio et une pièce de ruban adhésif double face.

Un bouton-poussoir équipé d'une bascule simple peut émettre 2 signaux distincts : actionnement supérieur et inférieur de la bascule. Un bouton-poussoir équipé d'une bascule double peut émettre 4 signaux distincts : actionnement supérieur et inférieur de la bascule à gauche et à droite.

La plaque de montage peut être vissée sur une surface plane. Elle peut être collée au moyen de l'adhésif sur un mur, sur du verre ou sur un meuble. Le montage au-dessus d'un boîtier d'encastrement de 55mm peut être effectué en vissant le cadre dans les douilles du boîtier. Dans ce cas il est possible de fixer **le module d'illumination des touches FTB** à l'arrière de la plaque de montage.

A la livraison, le bouton-poussoir est équipé d'une bascule double. Dans le cas d'un échange de cette bascule par la bascule simple, il suffit de retirer les deux bascules vers l'avant. Attention de ne pas plier les bascules au centre. Puis clipser la bascule simple sur le bouton-poussoir en prenant soin que les marquages 0 et 1 correspondent aux marquages sur le module.

Lors de l'utilisation de l'adhésif, il faut d'abord coller l'ensemble plaque de fixation avec le cadre et la plaque de montage - avec les cliquets d'arrêt au dessus et en dessous. Ensuite clipser l'ensemble module capteur avec bascule - le marquage 0 toujours vers le dessus.

Lors de la solution vissée, il faut d'abord scinder le cadre et la plaque de montage en poussant les cliquets d'arrêt vers l´extérieur. Ensuite visser la plaque de montage - avec les cliquets d'arrêt au dessus et en dessous - clipser le cadre et le cadre de montage et l'ensemble module capteur avec bascule - le marquage 0 toujours vers le dessus.

Pour le montage à vis il est conseillé d'utiliser des vis à tôle à tête fraisée, 2,9x25 mm (DIN 7982 C). Aussi bien avec des chevilles 5x25 mm qu'au dessus d'une boîte d'encastrement de 55 mm. Voir accessoires rubrique Z.

Le module radio contenu dans les boutons-poussoirs peut être appairé de manière cryptée, conformément au manuel d'utilisation, dans les actionneurs de la série 61 et 71, ainsi que dans le FAM14. Pour ce faire, l´outil d´activation du cryptage FTVW, voir page 1-28, est nécessaire. Les actionneurs compatibles avec le cryptage sont marqués de ce sigle : ⊶.

Bascules et bascules doubles avec gravure au laser page 1-29.

FT55R-blanc	Bouton-poussoir sans pile ni fil, sans cadre	EAN 4010312313985
FT55R-blanc alpine	Bouton-poussoir sans pile ni fil, sans cadre	EAN 4010312313992